

[Quick Inflation and Easy Operation] This car tire air compressor can inflate your standard car tires in seconds. Plug it into your car's 12V power socket and connect the stem to the tire valve. Just click on your car air compressor and it will do all the work for you. A great solution for emergencies on the go.

[AUTO OFF] Simplicity meets functionality. The car air pump provides you with a safe use experience based on the automatic shut-off function. Preset the required pressure level and start the inflation job. The car air compressor will automatically shut off at the desired level. No need to worry about over-inflation, tire inflators have your back.

[Note] Please note that if the air pump has been running for 10 minutes, you need to let the machine rest for 10 minutes before using it.

[Snel opblazen en eenvoudige bediening] Deze luchtcompressor voor autobanden kan uw standaard autobanden binnen enkele seconden oppompen. Steek de stekker in het 12V-stopcontact van uw auto en sluit de stuurpen aan op het bandventiel. Klik gewoon op de luchtcompressor van uw auto en deze zal al het werk voor u doen. Een geweldige oplossing voor noodgevallen onderweg.

[AUTO OFF] Eenvoud ontmoet functionaliteit. De autoluchtpomp biedt u een veilige gebruikservaring dankzij de automatische uitschakelfunctie. Stel het gewenste drukniveau in en start de opblaastaak. De autoluchtcompressor wordt automatisch uitgeschakeld op het gewenste niveau. U hoeft zich geen zorgen te maken over te hoge bandenspanning, bandenpompen staan voor u klaar.

[Opmerking] Houd er rekening mee dat als de luchtpomp 10 minuten heeft gedraaid, u de machine 10 minuten moet laten rusten voordat u deze gebruikt.

[Szybka inflacja i łatwa obsługa] Ta sprężarka powietrza do opon samochodowych może napompować standardowe opony samochodowe w ciągu kilku sekund. Podłącz go do gniazda zasilania 12 V w samochodzie i podłącz trzpień do zaworu opony. Po prostu kliknij sprężarkę samochodową, a ona wykona całą pracę za Ciebie. Świetne rozwiązanie w sytuacjach awaryjnych w podróży.

[AUTO WYŁ.] Prostota spotyka się z funkcjonalnością. Samochodowa pompka powietrza zapewnia bezpieczne użytkowanie w oparciu o funkcję automatycznego wyłączania. Ustaw wymagany poziom ciśnienia i rozpocznij pompowanie. Sprężarka powietrza w samochodzie wyłączy się automatycznie przy żądanym poziomie. Nie musisz się martwić nadmiernym napompowaniem, pompki do opon pomogą Ci.

[Uwaga] Należy pamiętać, że jeśli pompa powietrza działała przez 10 minut, przed użyciem należy odczekać 10 minut.

[Schnelles Aufpumpen und einfache Bedienung] Dieser Autoreifen-Luftkompressor kann Ihre Standard-Autoreifen in Sekundenschnelle aufpumpen. Stecken Sie es in

die 12-V-Steckdose Ihres Autos und verbinden Sie den Schaft mit dem Reifenventil. Klicken Sie einfach auf Ihren Auto-Luftkompressor und er erledigt die ganze Arbeit für Sie. Eine tolle Lösung für Notfälle unterwegs.

[AUTO OFF] Einfachheit trifft auf Funktionalität. Die Autoluftpumpe bietet Ihnen aufgrund der automatischen Abschaltfunktion ein sicheres Nutzungserlebnis. Stellen Sie das erforderliche Druckniveau ein und starten Sie den Aufblasvorgang. Der Autoluftkompressor schaltet sich automatisch bei der gewünschten Stufe ab. Sie müssen sich keine Sorgen über einen zu hohen Reifendruck machen, Reifenfüller sind für Sie da.

[Hinweis] Bitte beachten Sie, dass Sie die Maschine vor der Verwendung 10 Minuten lang ruhen lassen müssen, wenn die Luftpumpe 10 Minuten lang in Betrieb war.

【素早い膨張と簡単な操作】この車用タイヤエアコンプレッサーは、標準的な車のタイヤを数秒で膨張させることができます。車の12V電源ソケットに差し込み、ステムをタイヤバルブに接続します。車のエアコンプレッサーをクリックするだけで、すべての作業が自動的に行われます。外出先での緊急事態に最適なソリューションです。

【オートオフ】シンプルさと機能性を両立。車用エアポンプは、自動停止機能に基づいて安全な使用体験を提供します。必要な圧力レベルを事前設定し、膨張ジョブを開始します。車のエアコンプレッサーは、希望のレベルで自動的に停止します。タイヤインフレーターがサポートしてくれるので、空気の入れすぎを心配する必要はありません。

【ご注意】エアポンプが10分間作動した場合は、使用する前に機械を10分間休ませる必要があることにご注意ください。

[빠른 팽창 및 쉬운 작동] 이 자동차 타이어 공기 압축기는 표준 자동차 타이어를 몇 초 만에 팽창시킬 수 있습니다. 자동차의 12V 전원 소켓에 꽂고 스템을 타이어 밸브에 연결하십시오. 자동차 공기 압축기를 클릭하기만 하면 모든 작업이 자동으로 수행됩니다. 이동 중에 발생하는 긴급 상황을 위한 훌륭한 솔루션입니다.

[AUTO OFF] 단순함과 기능이 만났습니다. 차량용 에어펌프는 자동 차단 기능을 기반으로 안전한 사용 경험을 제공합니다. 필요한 압력 수준을 사전 설정하고 팽창 작업을 시작합니다. 자동차 공기 압축기는 원하는 수준에서 자동으로 차단됩니다. 과도한 공기압에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 타이어 팽창기가 등을 맡깁니다.

[참고] 에어펌프를 10분간 가동한 경우에는 10분 정도 휴지시킨 후 사용하기 바랍니다.

القياسية سيارتك إطارات نفخ هذا السيارة لإطارات الهواء لضغط يمكن [التشغيل وسهل سريع تضخم] عليك ما. الإطارات بصمام الجذع بتوصيل وقم سيارتك في فولت 12 الطاقة بمقبس بتوصيله قم. ثوانٍ في

الطوارئ لحالات رائع حل .عنك نيابةً العمل بكل وسيقوم سيارتك في الهواء ضاغط على النقر سوى التنقل أثناء.

بناءً أمانة استخدام تجربة السيارة هواء مضخة لك توفر .الوظيفة مع تجتمع البساطة [تلقائي إيقاف] إيقاف سيتم .النفخ مهمة وابدأ مسبقاً المطلوب الضغط مستوى بضبط قم .التلقائي الإغلاق وظيفة على فأجهزة ،الزائد النفخ بشأن للقلق داعي لا .المطلوب المستوى عند تلقائياً السيارة هواء ضاغط تشغيل تدعمك الإطارات نفخ.

الجهاز ترك عليك فيجب ،دقائق 10 لمدة تعمل الهواء مضخة كانت إذا أنه ملاحظة يرجى [ملاحظة] استخدامه قبل دقائق 10 لمدة يرتاح.

[Gonfiaggio rapido e funzionamento semplice] Questo compressore d'aria per pneumatici per auto può gonfiare i pneumatici della tua auto standard in pochi secondi. Collegalo alla presa di corrente da 12 V della tua auto e collega lo stelo alla valvola del pneumatico. Basta fare clic sul compressore d'aria della tua auto e farà tutto il lavoro per te. Un'ottima soluzione per le emergenze in movimento.

[AUTO OFF] La semplicità incontra la funzionalità. La pompa dell'aria per auto offre un'esperienza di utilizzo sicura basata sulla funzione di spegnimento automatico. Preimpostare il livello di pressione richiesto e avviare il lavoro di gonfiaggio. Il compressore d'aria dell'auto si spegnerà automaticamente al livello desiderato. Non c'è bisogno di preoccuparsi del gonfiaggio eccessivo, i gonfiatori per pneumatici ti proteggono.

[Nota] Tieni presente che se la pompa dell'aria è in funzione da 10 minuti, è necessario lasciare riposare la macchina per 10 minuti prima di utilizzarla.

[Snabb uppblåsning och enkel användning] Denna bildäcksluftkompressor kan pumpa upp dina vanliga bildäck på några sekunder. Anslut den till din bils 12V eluttag och anslut spindeln till däckventilen. Klicka bara på din billuftkompressor så gör den allt jobbet åt dig. En bra lösning för nödsituationer på språng.

[AUTO AV] Enkelhet möter funktionalitet. Billuftpumpen ger dig en säker användningsupplevelse baserad på den automatiska avstängningsfunktionen. Ställ in önskad trycknivå och starta uppblåsningsjobbet. Bilens luftkompressor stängs automatiskt av vid önskad nivå. Du behöver inte oroa dig för överpumpning, däckpumpar har din rygg.

[Notera] Observera att om luftpumpen har varit igång i 10 minuter måste du låta maskinen vila i 10 minuter innan du använder den.

[Rychlé huštění a snadná obsluha] Tento vzduchový kompresor pro pneumatiky do auta dokáže nafouknout vaše standardní pneumatiky během několika sekund. Zapojte jej do 12V zásuvky vašeho auta a připojte dřík k ventilku pneumatiky. Stačí kliknout na váš automobilový vzduchový kompresor a on udělá veškerou práci za vás. Skvělé řešení pro nouzové situace na cestách.

[AUTO VYPNUTO] Jednoduchost se snoubí s funkčností. Vzduchová pumpa do auta

vám poskytuje bezpečné používání na základě funkce automatického vypnutí. Předem nastavte požadovanou úroveň tlaku a spusťte nafukování. Vzduchový kompresor automobilu se automaticky vypne na požadované úrovni. Nemusíte se bát přehuštění, hustilky pneumatik vám drží záda.

[Poznámka] Vezměte prosím na vědomí, že pokud vzduchové čerpadlo běželo 10 minut, musíte stroj před použitím nechat 10 minut odpočinout.

[Inflado rápido y fácil operación] Este compresor de aire para neumáticos de automóvil puede inflar los neumáticos de su automóvil estándar en segundos. Conéctelo a la toma de corriente de 12 V de su automóvil y conecte el vástago a la válvula del neumático. Simplemente haga clic en el compresor de aire de su automóvil y hará todo el trabajo por usted. Una gran solución para emergencias en movimiento.

[AUTO OFF] La simplicidad se une a la funcionalidad. La bomba de aire para automóvil le brinda una experiencia de uso segura basada en la función de apagado automático. Preestablezca el nivel de presión requerido y comience el trabajo de inflación. El compresor de aire del automóvil se apagará automáticamente al nivel deseado. No hay necesidad de preocuparse por el inflado excesivo, los infladores de neumáticos lo respaldan.

[Nota] Tenga en cuenta que si la bomba de aire ha estado funcionando durante 10 minutos, debe dejar que la máquina descanse durante 10 minutos antes de usarla.